



✕ LED

4. Halbhellicht bei 50 %
4. Halbhellicht bei 50 %

7.2 Tryb B: kliknij przycisk „M”, lampa zareaguje potrójnym sygnałem świetlnym. Lampa włącza się ze 100% jasnością po wykryciu ruchu i wyłącza się po 60 sekundach, jeśli nie wykryje więcej ruchu.

8. 1 **Tryb automatyczny.** Naciśnij przycisk „AUTO”, aby anulować wszystkie dotychczasowe ustawienia i przełączyć lampę w tryb automatyczny: przez pierwsze 3 godziny świeci z jasnością 100%, kolejne 3 godziny z jasnością 70%, a resztę czasu z jasnością 30% do świtanu albo do momentu rozładunku akumulatora.

7.2 Modus B: Klicken Sie auf die „M“-Taste, die Lampe reagiert mit einem dreifachen Lichtsignal. Die Lampe schaltet sich nach Erkennung einer Bewegung mit 100 % Helligkeit ein und schaltet sich nach 60 Sekunden aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.

8. 1 **Auto-Modus.** Durch Drücken der Taste „AUTO“ werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht und die Lampe in den Automodus geschaltet: In den ersten 3 Stunden leuchtet sie mit 100 % Helligkeit, in den nächsten 3 Stunden mit 70 % Helligkeit und den Rest des Tages mit 30 % Helligkeit bis zum Morgen oder bis der Akku leer ist.

7.2 Tryb B: kliknij przycisk „M”, lampa zareaguje potrójnym sygnałem świetlnym. Lampa włącza się ze 100% jasnością po wykryciu ruchu i wyłącza się po 60 sekundach, jeśli nie wykryje więcej ruchu.

8. 1 **Tryb automatyczny.** Naciśnij przycisk „AUTO”, aby anulować wszystkie dotychczasowe ustawienia i przełączyć lampę w tryb automatyczny: przez pierwsze 3 godziny świeci z jasnością 100%, kolejne 3 godziny z jasnością 70%, a resztę czasu z jasnością 30% do świtanu albo do momentu rozładunku akumulatora.

